


ROOTSTONE

MARMTREK

UHRZEIT, DATUM UND STOPPUHR



1. Krone in Position 1: Datum einstellen.
2. Krone in Position 2: Uhrzeit einstellen.
3. Drücker A: Stoppuhr starten oder stoppen.
4. Nach dem Stoppen Drücker B: auf Null zurücksetzen.



ACHTUNG

Datum nicht einstellen, während die Uhr eine Zeit zwischen 21:00 und 06:00 Uhr anzeigt. In diesem Zeitraum ist der automatische Kalenderwechsel aktiv. Eine manuelle Verstellung kann den Kalendermechanismus beschädigen.



WICHTIG

Vor dem Zurücksetzen muss die Stoppuhr angehalten sein.