


ROOTSTONE

MØRKTIND


DATUM UND WOCHENTAG EINSTELLEN



POSITION 0 - NORMAL

POSITION 1 - DATUM / WOCHENTAG

POSITION 2 - UHRZEIT



GEGEN DEN UHRZEIGERSINN: DATUM



IM UHRZEIGERSINN: WOCHENTAG

1. Zeiger auf ca. 06:30 Uhr stellen.
2. Krone in Position 1: Datum und Wochentag einstellen.
3. Krone in Position 2: korrekte Uhrzeit einstellen. Anschließend vollständig hineindrücken.



ACHTUNG

Datum und Wochentag nicht einstellen, während die Uhr eine Zeit zwischen 21:00 und 06:00 Uhr anzeigt. In diesem Zeitraum ist der automatische Kalenderwechsel aktiv. Eine manuelle Verstellung kann den Kalendermechanismus beschädigen.



Maßgeblich ist die auf der Uhr angezeigte Zeit.