


ROOTSTONE


SKOGTIND

UHRZEIT EINSTELLEN



POSITION 0 – NORMAL

POSITION 1 – UHRZEIT



1. Krone bis zur ersten Stufe herausziehen.
2. Krone drehen, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
3. Krone anschließend vollständig hineindrücken.



WICHTIG

Die Krone muss während des Tragens vollständig hineingedrückt sein.



NACH DEM EINSTELLEN

Krone vollständig in Position 0 drücken.